



Opstart af Secap 300c/400c

1. Sæt strømstikket i bag på frankeringsmaskinen og slut den anden ende til en normal stikkontakt.
2. Tænd frankeringsmaskinen.
3. Når maskinen er klar viser den noget i skærmen.
4. Du er nu klar til, at bruge frankeringsmaskinen.